



Epson SureColor SC-P600

Hahnemühle Photo Matt Fibre / Duo
Hahnemühle Photo Canvas

Hahnemühle Photo

Digital Photo Media

User Instruction

Profile für Hahnemühle Photo

Wir stellen ICC-Profile für die Druckerfamilien Epson Stylus Pro, Canon iPF, Canon Pixma Pro und Hewlett Packard Designjet zur Verfügung. Setzen Sie einen Drucker ein, der nicht aus dieser Familie stammt, entnehmen Sie bitte die Einstellungen für die beste mögliche Qualität aus dem Handbuch des Drucker oder wenden Sie sich an Ihren Drucker Hersteller.

Einstellungen

Druckertreiber variieren von Drucker zu Drucker und von Macintosh zu PC. Die generellen Einstellungen sind aber die selben. Stellen Sie sicher, dass Sie das passende Profil für Ihre Drucker-, Papier- und Tintenkombination ausgewählt haben. In dem Profilnamen finden Sie die passende Kombination.

Drucken mit Vorschau

- 1) Drucken: Dokument
- 2) Farbhandhabung: Druckerprofil passend zu Ihrer Papier- und Tintenkombination
- 3,4) Renderpriorität und Tiefenkompensierung: diese Entscheidung hängt von Ihrem zu druckenden Bild ab. Eventuell müssen Sie die Einstellung austesten. Es ist daher keine Empfehlung möglich.

Druckertreiber

- 5) Medium: Velvet Fine Art Paper
- 6) Qualität: Superfine 1440 dpi
- 7) Modus benutzerdefiniert: aus (keine Farbkorrektur)